

MÁQUINA DE COSER Y BORDAR DIGITALIZADA

NS1850L

Incluye:
Estuche rígido



Área máxima de bordado:

10x10 cm

850 Puntadas
por minuto



181 Puntadas
de costura



135 Diseños
de bordado



Deja que tu creatividad descubra la combinación perfecta entre costura y bordado

Emprende una aventura de creatividad con la NS1850L, es fácil de usar y cuenta con diversas funciones para apoyarte en tu proceso creativo.

Descubre los 135 diseños incluidos y deja que tus creaciones cobren vida en la pantalla LCD a color y crea nuevos patrones únicos de bordado.


Vincúlate a nuestra App "Artspira" gracias a la conexión Wifi, y accede a más diseños de bordado. Con la función "My Custom Stitch" diseña tus propias puntadas decorativas.

Incluye una mesa de extensión de 40 cm que hace más sencillo lograr coser proyectos grandes.

Características

- Conectividad Wifi y puerto USB
- Velocidad de costura: **850 ppm**
- **181** Puntadas de costura
- Pantalla touch LCD a color **8.2x4.5 cm**
- Velocidad de bordado: **400 ppm**
- **135** Diseños de bordado incluidos
- **11** Fuentes
- Incluye mesa de extensión de **40 cm**
- Área máxima de bordado: **10 x 10 cm**
- Incluye estuche rígido

Prensateles incluidos



Características Generales

Enhebrador automático	Enhebra fácilmente. Sigue la guía del hilo y usa la palanca del enhebrador de aguja con un dedo.
Panel de controles	Maneja tu equipo con facilidad gracias a su práctico panel, donde todos los botones de funcionamiento están al alcance: cortador de hilo, posición de la aguja arriba/abajo, y la función "inicio/parar".
Pantalla táctil LCD a color	Administra todas las funciones con un simple toque en la pantalla LCD a color de alta resolución de 8.5 x 4.5 cm y fácil de leer (432 x 240 píxeles).
Luz LED super brillante	Aprovecha su luz agradable a la vista, es ideal para el trabajo en tejidos oscuros.
Devanador de bobina	¡Enhebra la bobina de manera rápida y fácil! Simplemente coloca la bobina en el devanador y sigue la guía del hilo.
Bobina de ajuste rápido	Coloca una bobina llena y estará lista para comenzar, mientras que el sensor de bobina inferior te avisará cuando esté a punto de agotarse.
Cortador de hilo automático	Corta el hilo superior e inferior automáticamente con sólo tocar un botón.
Conectividad WiFi	Usa esta herramienta para transferir y crear diseños desde la App "Artspira" o importarlos desde tu computadora en formato .PES y .DST.
Artspira	Lleva tus proyectos al siguiente nivel con diseños y proyectos gratuitos, o incluso dibuja los tuyos desde cero.
Puerto USB para importar diseños	Inserta un dispositivo de memoria USB e importa tus diseños directamente a la máquina.
Estuche rígido	Protege y/o transporta cuidadosamente la máquina cuando no está en uso.
Mesa de extensión incluida	Utiliza la mesa de extensión incluida de 40 cm para que tus proyectos grandes sean más fáciles de coser.

Características de bordado

Área de bordado de 10 x 10 cm	Bordar es sencillísimo, solo coloca el pie de bordado (incluido), la unidad de bordado y el bastidor, y selecciona el patrón.
Combina patrones de bordado	Puedes combinar varios diseños presionando "Ajuste" para crear patrones únicos.
135 diseños de bordado incluidos	Elige entre una amplia variedad de patrones.
Estilos de letras de bordado	11 estilos de fuente incorporados que facilitan la personalización de todos los proyectos de costura y bordado (incluye alfabeto floral).
Patrones de marco incorporados	Combina 14 tipos de puntadas con 10 formas de marco diferentes, por ejemplo círculos o cuadrados.
Edición en la pantalla	Las funciones de edición incluyen: rotación de patrones en 1°, ampliar/reducir el tamaño de la letra y ampliar/reducir el tamaño del patrón (90%-110%).
Mesa de extensión incluida	Utiliza la mesa de extensión incluida de 40 cm para que tus proyectos grandes sean más fáciles de manejar.

Características de costura

181 Puntadas de costura	Elige entre 181 puntadas integradas en la máquina, siempre encontrarás una que se adapte a tus creaciones. También incluye 10 estilos de ojales de un solo paso.
Función "My Custom Stitch"	Diseña tus propios patrones de puntadas o edita y modifica los diseños de plantillas incorporadas y guárdalos para usarlos en el futuro.
Control de velocidad	Ajusta la velocidad de costura de lenta a rápida.
Botón para subir o bajar aguja	Selecciona si quieres dejar la aguja arriba o abajo cuando la máquina se detenga. Esto facilita girar telas, coser esquinas o unir piezas.
Costura automática en reversa / de remate	Cose automáticamente puntadas en reversa o de remate al principio o final de la costura.
Efecto espejo	Usa esta función para crear un efecto espejo horizontal del patrón de puntada, y así obtener más variedad de puntadas.
Dientes libres de arrastre	Proporciona una acción de alimentación suave y una calidad de puntada superior en cualquier peso de tela.
Tecla de cambio del pie prensatela / aguja	Bloquea todas las funciones de teclas y botones para evitar el funcionamiento de la máquina mientras cambias rápida y fácilmente el pie prensatela.



Capacitación
Hasta 3 horas al
adquirir tu producto



Accesorios y refacciones
Disponibles con
distribuidores autorizados



Síguenos en:



@brother.moda.creatividad



Brother Moda y Creatividad México



@brothermxficial

Servicio al cliente

800 759 6000 y 8000

modaycreatividad.brother.com.mx